

Version 30. April 2019

Bedienungstipps Powerflash LED STANDARD und PLUS

Tipps	PF STANDARD	PF PLUS
Einschalten PF Leuchte	On/Off Knopf drücken bis Leuchte blinkt	On/Off Knopf drücken bis Leuchte blinkt
Wechsel Blitzmuster	On/Off Knopf kurz drücken	On/Off Knopf kurz drücken
Ausschalten PF Leuchte ohne speichern des aktiven Blitzmusters	Mit dem On/Off Knopf alle Blitzmuster durchschalten, bis Leuchte erlischt	Mit dem On/Off Knopf alle Blitzmuster durchschalten, bis Leuchte erlischt
Ausschalten PF Leuchte mit speichern des aktiven Blitzmusters	On/Off Knopf lange drücken, bis Leuchte mit 2 LED's zu blinken anfängt	On/Off Knopf lange drücken, bis Leuchte mit 1 LED zu blinken anfängt
Weisslicht Spot Funktion	--	Wird mit 2x raschem, kurzem drücken (Doppelklick) des Einschaltknopfes aktiviert / deaktiviert)
Laden Akku Version (Ladezeit ca. 6h, bei leerem Akku) Allgemein: - Ladegerät auf der Magnetseite der Leuchte anbringen - Polarisierung Ladegerät und Leuchte beachten: +/- und -/+	- Falsche Polarisierung: rote LED am Ladegerät leuchtet - Ladevorgang: grüne LED am Ladegerät leuchtet - Geladen: rote LED am Ladegerät leuchtet	- Falsche Polarisierung: keine LED am Ladegerät leuchtet - Ladevorgang: rote LED am Ladegerät leuchtet - Geladen: grüne LED am Ladegerät leuchtet

Kofferset Standard und:

- Geladen:
rote LED im Koffer leuchten

PLUS:

- Geladen:
rote LED im Koffer leuchten

Vermerk:

Gemäss Hersteller können bei verschiedenen Produktionschargen die Lade-Kontrolleuchten «Geladen» umgekehrt anzeigen; d.h. also rot statt grün oder grün statt rot.

Voll geladen sind die Powerflashleuchten nach ca. 6-8 h.